




DIALANDO®

Emporio Armani dame ure Katalog

EMPORIO  ARMANI






ONLINE KATALOG

Dette dokument indeholder vores eksklusive kollektion af Emporio Armani dame ure. Alle vores produkter er originale. Vi hos **DIALANDO®** **urbutik** arbejder hårdt for at hjælpe dig med at finde det perfekte ur.
<https://www.dialando.dk/>

PRODUKT	DETAILJER
	<p>Emporio Armani AR2414 dameur</p> <p>Urskærm type: Analog Remmateriale: Ægte læder Rem farve: Brun Diameter [mm]: 35</p> <p>KØB NU</p>
	<p>Emporio Armani AR7402 dameur</p> <p>Urskærm type: Analog Remmateriale: Ægte læder Rem farve: Brun Diameter [mm]: 34</p> <p>KØB NU</p>
	<p>Emporio Armani AR1914 dameur</p> <p>Urskærm type: Analog Remmateriale: Ægte læder Rem farve: Blå Diameter [mm]: 30</p> <p>KØB NU</p>

DIALANDO®

Emporio Armani dame ure Katalog

PRODUKT		DETALJER	
	Emporio Armani AR1600 dameur	Urskærm type: Analog Remmateriale: Ægte læder Rem farve: Sort Diameter [mm]: 32	KØB NU
	Emporio Armani AR11090 dameur	Urskærm type: Analog Remmateriale: Ægte læder Rem farve: Blå Diameter [mm]: 32	KØB NU
	Emporio Armani AR11122 dameur	Urskærm type: Analog Remmateriale: Rustfrit stål Rem farve: Sølv Diameter [mm]: 32	KØB NU
	Emporio Armani AR1680 dameur	Urskærm type: Analog Remmateriale: Ægte læder Rem farve: Hvid Diameter [mm]: 32	KØB NU
	Emporio Armani AR1682 dameur	Urskærm type: Analog Remmateriale: Rustfrit stål Rem farve: Sølv Diameter [mm]: 32	KØB NU

DIALANDO®

Emporio Armani dame ure Katalog

PRODUKT

DETALJER



Emporio Armani AR11091 dameur

Urskærm type: Analog
Remmateriale: Rustfrit stål
Rem farve: Sølv
Diameter [mm]: 32

KØB NU



Emporio Armani AR5867 dameur

Urskærm type: Analog
Remmateriale: Gummi
Rem farve: Hvid
Diameter [mm]: 40

KØB NU



Emporio Armani AR5920 dameur

Urskærm type: Analog
Remmateriale: Silikone
Rem farve: Hvid
Diameter [mm]: 38

KØB NU



Emporio Armani AR11244 dameur

Urskærm type: Analog
Remmateriale: Rustfrit stål
Rem farve: Guld
Diameter [mm]: 32

KØB NU








Emporio Armani AR5891 dameur

Urskærm type: Analog
Rem farve: Brun
Diameter [mm]: 38

KØB NU






DIALANDO®

Emporio Armani dame ure Katalog

PRODUKT		DETALJER	
	Emporio Armani AR1417 dameur	Urskærm type: Analog Remmateriale: Keramik Rem farve: Hvid Diameter [mm]: 39	KØB NU
	Emporio Armani AR11012 dameur	Urskærm type: Analog Remmateriale: Ægte læder Rem farve: Blå Diameter [mm]: 32	KØB NU
	Emporio Armani AR0646 dameur	Urskærm type: Analog Remmateriale: Ægte læder Rem farve: Brun Diameter [mm]: 35	KØB NU
	Emporio Armani AR0776 dameur	Urskærm type: Analog Remmateriale: Ægte læder Rem farve: Beige Diameter [mm]: 43	KØB NU
	Emporio Armani AR11337 dameur	Urskærm type: Analog Rem farve: Brun Diameter [mm]: 41	KØB NU






DIALANDO®

Emporio Armani dame ure Katalog

PRODUKT		DETALJER	
	Emporio Armani AR5628 dameur	Urskærm type: Analog Rem farve: Brun Diameter [mm]: 20	KØB NU
	Emporio Armani AR5960 dameur	Urskærm type: Analog Remmateriale: Rustfrit stål Rem farve: Sølv Diameter [mm]: 38	KØB NU
	Emporio Armani AR5961 dameur	Urskærm type: Analog Remmateriale: Ægte læder Rem farve: Sort Diameter [mm]: 38	KØB NU
	Emporio Armani AR1678 dameur	Urskærm type: Analog Remmateriale: Ægte læder Rem farve: Sort Diameter [mm]: 32	KØB NU
	Emporio Armani AR1710 dameur	Urskærm type: Analog Remmateriale: Rustfrit stål Rem farve: Sølv Diameter [mm]: 38	KØB NU

DIALANDO®

Emporio Armani dame ure Katalog

PRODUKT		DETALJER	
	Emporio Armani AR1716 dameur	Urskærm type: Analog Remmateriale: Rustfrit stål Rem farve: Sølv Diameter [mm]: 27	KØB NU
	Emporio Armani AR0670 dameur	Urskærm type: Analog Remmateriale: Ægte læder Rem farve: Sort Diameter [mm]: 35	KØB NU
	Emporio Armani AR1911 dameur	Urskærm type: Analog Remmateriale: Ægte læder Rem farve: Brun Diameter [mm]: 32	KØB NU
	Emporio Armani AR11111 dameur	Urskærm type: Analog Remmateriale: Ægte læder Rem farve: Brun Diameter [mm]: 32	KØB NU
	Emporio Armani AR11235 dameur	Urskærm type: Analog Remmateriale: Rustfrit stål Rem farve: Sølv Diameter [mm]: 32	KØB NU

DIALANDO®

Emporio Armani dame ure Katalog

PRODUKT

DETALJER



Emporio Armani AR11213 dameur

Urskærm type: Analog
Remmateriale: Rustfrit stål
Rem farve: Sølv
Diameter [mm]: 32

KØB NU



Emporio Armani AR0668 dameur

Urskærm type: Analog
Remmateriale: Ægte læder
Rem farve: Sort
Diameter [mm]: 41

KØB NU



Emporio Armani AR5670 dameur

Urskærm type: Analog
Remmateriale: Ægte læder
Rem farve: Sort
Diameter [mm]: 35

KØB NU



Emporio Armani AR1757 dameur

Urskærm type: Analog
Remmateriale: Ægte læder
Rem farve: Lilla
Diameter [mm]: 32

KØB NU








Emporio Armani AR0378 dameur

Urskærm type: Analog
Remmateriale: Ægte læder
Rem farve: Brun
Diameter [mm]: 31

KØB NU






DIALANDO®

Emporio Armani dame ure Katalog

PRODUKT		DETALJER	
	Emporio Armani AR0708 dameur	Urskærm type: Analog Remmateriale: Rustfrit stål Rem farve: Sølv Diameter [mm]: 34	KØB NU
	Emporio Armani AR5883 dameur	Urskærm type: Analog Remmateriale: Gummi Rem farve: Hvid Diameter [mm]: 38	KØB NU
	Emporio Armani AR5884 dameur	Urskærm type: Analog Remmateriale: Gummi Rem farve: Hvid Diameter [mm]: 38	KØB NU
	Emporio Armani AR1687 dameur	Urskærm type: Analog Remmateriale: Ægte læder Rem farve: Fløde Diameter [mm]: 21	KØB NU
	Emporio Armani AR1689 dameur	Urskærm type: Analog Remmateriale: Rustfrit stål Rem farve: Rose guld / Sølv Diameter [mm]: 22	KØB NU

DIALANDO®

Emporio Armani dame ure Katalog

PRODUKT		DETALJER	
	Emporio Armani AR7331 dameur	Urskærm type: Analog Remmateriale: Ægte læder Rem farve: Sort Diameter [mm]: 28	KØB NU
	Emporio Armani AR1868 dameur	Urskærm type: Analog Remmateriale: Rustfrit stål Rem farve: To-farvet Diameter [mm]: 43	KØB NU
	Emporio Armani AR1955 dameur	Urskærm type: Analog Remmateriale: Rustfrit stål Rem farve: Sølv Diameter [mm]: 32	KØB NU
	Emporio Armani AR11236 dameur	Urskærm type: Analog Remmateriale: Rustfrit stål Rem farve: Rose guld Diameter [mm]: 32	KØB NU
	Emporio Armani AR11353 dameur	Urskærm type: Analog Remmateriale: Rustfrit stål Rem farve: Rose guld Diameter [mm]: 40	KØB NU

DIALANDO®

Emporio Armani dame ure Katalog

PRODUKT

DETALJER



Emporio Armani AR1824 dameur

Urskærm type: Analog
Remmateriale: Rustfrit stål
Rem farve: Grå
Diameter [mm]: 42

KØB NU



Emporio Armani AR11147 dameur

Urskærm type: Analog
Remmateriale: Rustfrit stål
Rem farve: Lyserød

KØB NU



Emporio Armani AR90004L dameur

Urskærm type: Analog
Remmateriale: Rustfrit stål
Rem farve: Grå
Diameter [mm]: 32

KØB NU



Emporio Armani AR1925 dameur

Urskærm type: Analog
Remmateriale: Rustfrit stål
Rem farve: Sølv
Diameter [mm]: 32

KØB NU








Emporio Armani AR1725 dameur

Urskærm type: Analog
Remmateriale: Rustfrit stål
Rem farve: Sølv / Rose guld
Diameter [mm]: 32

KØB NU






DIALANDO®

Emporio Armani dame ure Katalog

PRODUKT		DETALJER	
	Emporio Armani AR11319 dameur	Urskærm type: Analog Remmateriale: Rustfrit stål Rem farve: Sølv Diameter [mm]: 32	KØB NU
	Emporio Armani AR0380 dameur	Urskærm type: Analog Remmateriale: Rustfrit stål Rem farve: Guld / Sølv Diameter [mm]: 31	KØB NU
	Emporio Armani AR2459 dameur	Urskærm type: Analog Remmateriale: Rustfrit stål Rem farve: Sølv Diameter [mm]: 39	KØB NU
	Emporio Armani AR5940 dameur	Urskærm type: Analog Remmateriale: Gummi Rem farve: Sølv / Hvid Diameter [mm]: 38	KØB NU
	Emporio Armani AR5941 dameur	Urskærm type: Analog Remmateriale: Gummi Rem farve: Hvid Diameter [mm]: 35	KØB NU






DIALANDO®

Emporio Armani dame ure Katalog

PRODUKT		DETALJER	
	Emporio Armani AR0360 dameur	Urskærm type: Analog Remmateriale: Rustfrit stål Rem farve: Guld Diameter [mm]: 20	KØB NU
	Emporio Armani AR11110 dameur	Urskærm type: Analog Remmateriale: Rustfrit stål Rem farve: Lyserød Diameter [mm]: 32	KØB NU
	Emporio Armani AR2029 dameur	Urskærm type: Analog Remmateriale: Rustfrit stål Rem farve: Sort Diameter [mm]: 30	KØB NU
	Emporio Armani AR0361 dameur	Urskærm type: Analog Remmateriale: Rustfrit stål Rem farve: Rose guld Diameter [mm]: 20	KØB NU
	Emporio Armani AR0381 dameur	Urskærm type: Analog Remmateriale: Rustfrit stål Rem farve: Rose guld Diameter [mm]: 31	KØB NU






DIALANDO®

Emporio Armani dame ure Katalog

PRODUKT		DETALJER	
	Emporio Armani AR1436 dameur	Urskærm type: Analog Remmateriale: Keramik Rem farve: Hvid Diameter [mm]: 28	KØB NU
	Emporio Armani AR1437 dameur	Urskærm type: Analog Remmateriale: Keramik Rem farve: Sort Diameter [mm]: 28	KØB NU
	Emporio Armani AR5906 dameur	Urskærm type: Analog Remmateriale: Gummi Rem farve: Sort Diameter [mm]: 38	KØB NU
	Emporio Armani AR5943 dameur	Urskærm type: Analog Remmateriale: Rustfrit stål Rem farve: Hvid Diameter [mm]: 35	KØB NU
	Emporio Armani AR5944 dameur	Urskærm type: Analog Remmateriale: Rustfrit stål Rem farve: Guld / Hvid Diameter [mm]: 35	KØB NU






DIALANDO®

Emporio Armani dame ure Katalog

PRODUKT		DETALJER	
	Emporio Armani AR1988 dameur	Urskærm type: Analog Remmateriale: Ægte læder Rem farve: Brun Diameter [mm]: 32	KØB NU
	Emporio Armani AR3168 dameur	Urskærm type: Analog Remmateriale: Rustfrit stål Rem farve: Sølv Diameter [mm]: 29	KØB NU
	Emporio Armani AR5945 dameur	Urskærm type: Analog Remmateriale: Gummi Rem farve: Hvid Diameter [mm]: 35	KØB NU
	Emporio Armani AR1909 dameur	Urskærm type: Analog Remmateriale: Rustfrit stål Rem farve: Rose guld Diameter [mm]: 32	KØB NU
	Emporio Armani AR11320 dameur	Urskærm type: Analog Remmateriale: Rustfrit stål Rem farve: Rose guld Diameter [mm]: 32	KØB NU






DIALANDO®

Emporio Armani dame ure Katalog

PRODUKT		DETALJER	
	Emporio Armani AR11321 dameur	Urskærm type: Analog Remmateriale: Rustfrit stål Rem farve: Guld Diameter [mm]: 32	KØB NU
	Emporio Armani AR1926 dameur	Urskærm type: Analog Remmateriale: Rustfrit stål Rem farve: Rose guld / Sølv Diameter [mm]: 32	KØB NU
	Emporio Armani AR1402 dameur	Urskærm type: Analog Remmateriale: Keramik Rem farve: Sort Diameter [mm]: 38	KØB NU
	Emporio Armani AR1407 dameur	Urskærm type: Analog Remmateriale: Keramik Rem farve: Sort Diameter [mm]: 27	KØB NU
	Emporio Armani AR1409 dameur	Urskærm type: Analog Remmateriale: Keramik Rem farve: Hvid Diameter [mm]: 24	KØB NU

DIALANDO®

Emporio Armani dame ure Katalog

PRODUKT		DETALJER	
	Emporio Armani AR1412 dameur	Urskærm type: Analog Remmateriale: Keramik Rem farve: Sort Diameter [mm]: 35	KØB NU
	Emporio Armani AR11290 dameur	Urskærm type: Analog Remmateriale: Rustfrit stål Rem farve: Flerfarvet Diameter [mm]: 28	KØB NU
	Emporio Armani AR1411 dameur	Urskærm type: Analog Remmateriale: Keramik Rem farve: Sort Diameter [mm]: 39	KØB NU
	Emporio Armani AR1447 dameur	Urskærm type: Analog Remmateriale: Keramik Rem farve: Brun Diameter [mm]: 39	KØB NU
	Emporio Armani AR3171 dameur	Urskærm type: Analog Remmateriale: Rustfrit stål Rem farve: Guld / Sølv Diameter [mm]: 20	KØB NU

DIALANDO®

Emporio Armani dame ure Katalog

PRODUKT

DETALJER



Emporio Armani AR3172 dameur

Urskærm type: Analog
Remmateriale: Rustfrit stål
Rem farve: Guld
Diameter [mm]: 20

KØB NU